



KERAMISCHE VENTILATORVERWARMER

MODEL: TZR05



HANDLEIDING

LEES en BEWAAR voor toekomstig gebruik.

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN

LET OP: Dek het apparaat niet af om oververhitting te voorkomen.

Het apparaat mag niet onder een stopcontact aan de muur worden geplaatst

1. Lees en bewaar deze gebruiksaanwijzing voor verder lezen.
2. Verwijder de verpakking en controleer of het apparaat intact is. Het apparaat moet intact zijn zonder zichtbare schade die zou kunnen zijn veroorzaakt door transport. Gebruik het in geval van twijfel niet en neem contact op met onze klantenservice. Laat verpakkingsmateriaal zoals plastic zakken, schuimpolystyreen, knopen en nietjes niet binnen het bereik van kinderen achter.
3. Controleer voordat u het apparaat aansluit of de elektrische spanning en frequentie van het circuit aanwezig zijn overeenkomen met die aangegeven op het apparaat.
4. Als er onverenigbaarheid is tussen de stekker en het stopcontact, laat het stopcontact dan vervangen een andere geschikte door een bekwaame elektricien. Hij moet er zeker van zijn dat het draadgedeelte van het stopcontact geschikt is voor het opgenomen vermogen van het apparaat. Over het algemeen wordt u aangeraden geen adapters, meervoudige stopcontacten en/of verlengsnoeren te gebruiken.
5. Gebruik het toestel alleen voor het genoemde doel, namelijk voor verwarming voor huishoudelijk gebruik. Gebruik het niet voor een andere toepassing omdat het gevaarlijk kan worden. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor eventuele schade veroorzaakt door onjuist of foutief gebruik. Gebruik het product niet voor andere doeleinden dan waarvoor het is gebouwd
6. Raak het apparaat nooit aan met natte of vochtige handen of voeten. Gebruik het apparaat nooit met blote voeten.
7. Haal de stekker van het apparaat nooit uit het stopcontact door aan het netsnoer of het apparaat te trekken en stel het nooit bloot apparaat aan atmosferische omstandigheden (regen, zon, enz.)
8. Schakel het hele systeem uit voordat u het apparaat reinigt of onderhoud uitvoert koppel het apparaat los.
9. Als het apparaat niet goed werkt of niet werkt, schakel het dan uit zonder het te manipuleren. Als er een reparatie nodig is, neem dan alleen contact op met de klantenservice die door de fabrikant is goedgekeurd en vraag om originele reserveonderdelen. Anders kan de veiligheid van het apparaat in gevaar komen.
10. Als het apparaat niet in gebruik is, schakel het dan uit en haal de stekker uit het stopcontact. Maak de onderdelen van de apparaat dat gevaarlijk kan worden gehanteerd door kinderen om te spelen.
11. Controleer of het elektrisch vermogen van de installatie en de huidige stopcontacten voldoende zijn voor de max vermogen van het apparaat aangegeven op het typeplaatje. Neem in geval van twijfel contact op met een gekwalificeerde en bekwaame technicus.
12. Om oververhittingsrisico's te voorkomen, wordt aanbevolen om het verlengsnoer volledig af te wikkelen.
13. Het apparaat mag niet onnodig in het stopcontact zitten. Schakel het uit en haal de stekker uit het stopcontact als u niet gebruik het.
14. Blokkeer de ventilatie- of verwarmingsjaloezie niet.

15. Houd een minimale afstand van 50 cm van muren en objecten aan en vermijd dat de luchtstroom gericht wordt naar hen toe.
16. Het netsnoer mag niet door de gebruiker worden vervangen. In geval van beschadiging van het snoer, richt u zich tot een dienst na verkoop die door de fabrikant wordt aanbevolen.
17. Vermijd warm contact controleer of het snoer niet voor het uitlaatrooster voor warme lucht ligt.
18. Gebruik het apparaat niet in de buurt van badkuipen, douches, wastafels of zwembaden (minimaal afstand 1 meter).
19. Gebruik het apparaat in horizontale positie.
20. Houd het rooster schoon.
21. Installeer en gebruik het apparaat nooit direct onder een vast stopcontact.
22. Gebruik het apparaat niet in de buurt van vloeistoffen of brandbare zaken.
23. Waarschuwing: dek het apparaat niet af om oververhitting te voorkomen.
24. Waarschuwing: plaats het apparaat niet in de buurt van gordijnen of andere brandbare materialen in verband met brandgevaar
25. Kinderen jonger dan 3 jaar moeten uit de buurt worden gehouden, tenzij ze continu onder toezicht staan.
26. Kinderen van 3 jaar en jonger dan 8 jaar mogen het apparaat alleen in-/uitschakelen op voorwaarde dat het is geplaatst of geïnstalleerd in de beoogde normale gebruikspositie en dat ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat op een veilige manier en de gevaren begrijpen. Kinderen van 3 jaar en jonger dan 8 jaar mogen het apparaat niet aansluiten, regelen en schoonmaken of gebruikersonderhoud uitvoeren.
27. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en ouder en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis als ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat op een veilige manier en ze begrijpen de gevaren die eraan verbonden zijn. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd
- 28. Let op: sommige onderdelen van dit product kunnen erg heet worden en brandwonden veroorzaken. Bijzondere aandacht moet worden gegeven waar kinderen en kwetsbare mensen aanwezig zijn**
29. Kachel mag niet direct onder het stopcontact geplaatst worden.
30. De verwarmers mag geen programma, controller, timers of ander apparaat gebruiken om de verwarmers automatisch aan te sluiten.
31. Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn serviceagent of gelijkaardig gekwalificeerde personen om gevaar te voorkomen.
32. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen met een lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke beperking capaciteiten, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
33. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
- 34. Waarschuwing: Om oververhitting te voorkomen, de verwarmers niet afdekken.**

35. De heater mag niet direct onder een stopcontact geplaatst worden.
36. Deze kachel mag de kamer niet verlaten, gebruik deze kachel dan niet in de kamer, tenzij deze mensen voortdurend worden verzorgd.
37. Gebruik deze heater niet in de directe omgeving van een bad, een douche of een zwembad
38. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor enige schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik van het apparaat.
39. Raak het apparaat niet aan met natte handen of voeten.
40. Dompel het apparaat nooit rechtstreeks onder in water of andere vloeistoffen.
41. Zorg ervoor dat het netsnoer niet in contact komt met de behuizing van het apparaat als het nog heet is. Buig of wikkel het netsnoer niet rond het apparaat.
42. Zorg ervoor dat het netsnoer volledig is uitgetrokken voor gebruik en plaats het op een manier die niet in het stopcontact zit contact maken met enig onderdeel van het apparaat. Trek nooit aan het snoer. Laat het netsnoer niet over de rand van de tafel hangen.
43. Het wordt afgeraden om elektrische verlengsnoeren en stekkerdozen te gebruiken.
44. Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het product reinigt of er iets aan doet
45. In geval van storing , schakel het apparaat uit en neem contact op met een gekwalificeerd servicecentrum. Probeer niet te repareren het zelf.
46. Plaats geen zware voorwerpen op de kabels of warmtebronnen in de buurt. De kabels mogen er zijn beschadigd.
47. Haal voor onderhoud en reiniging de stekker van het apparaat uit het stopcontact
48. Gebruik geen spuitbussen (bijv. insecticiden , haarspray, enz.), kan dit schade aan de behuizing veroorzaken .
49. Schakel bij abnormale situaties onmiddellijk de stroom uit en neem contact op met uw dealer of service centrum.
50. Houd de stekker stevig vast wanneer u het product loskoppelt om elektrische schokken, kortsluiting of brand te voorkomen
51. Veiligheidsschakelaars niet met ducttape bevestigen, brandgevaar.
52. Het is ten strengste verboden het toestel te demonteren of te repareren i.v.m. gevaar voor elektrische schokken; contact op met uw dealer of servicecentrum.
53. Steek geen voorwerpen door de sleuven van het apparaat
54. Alvorens op het elektriciteitsnet aan te sluiten, moet u ervoor zorgen dat de spanning correct is zoals aangegeven op het label van het product en dat de installatie voldoet aan de huidige regelgeving
55. **WAARSCHUWING: Dek het apparaat niet af om oververhitting te voorkomen**
56. . Raak de stroomaansluitingen nooit met natte handen aan
57. Gebruik deze verwarming niet met een programmeerapparaat, timer of ander apparaat dat automatisch wordt ingeschakeld de eenheid

want als het apparaat wordt afgedekt of verkeerd wordt geplaatst, bestaat er brandgevaar.

58. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van een badkuip, een douche of een zwembad.

COMPONENTEN NAAM

1. Thermostaat
2. Functiekiezer
3. Osillatie-bedieningsknop
4. Lichaam
5. Bewaker
6. Kantelschakelaar



HOE TE GEBRUIKEN

PLAATSING VAN HET APPARAAT

De kachel mag alleen worden gebruikt op een minimale afstand van 50 cm van een muur of ander object. Positioneer de luchtstroom om de verwarming van de kamer te optimaliseren. Vermijd hoeken, kleine volumes, vloeren en plafonds.

OPERATIE

Wanneer het apparaat voor het eerst wordt ingeschakeld, kan er een lichte geur vrijkomen. Zorg voor voldoende ventilatie. Deze geur zal zeer snel verdwijnen.

FUNCTIE SELECTIE

0 UIT

Ventilator zonder verwarming

I 750W (lage warmteafgifte)

II 1500W (volledige warmteafgifte)

Thermostaat

Gestopt

Rechts (+) Maximaal

Kies je voor laag of vol vermogen, kies dan de gewenste temperatuur met de thermostaat. Met de thermostaat is de temperatuur traploos te regelen. Wanneer de gewenste temperatuur is bereikt, schakelt het apparaat automatisch uit. Zodra de temperatuur onder het ingestelde niveau is gezakt, schakelt de verwarming weer in.

Met een waakvlam kunt u de thermostatische regeling controleren. Wanneer het toestel aan het opwarmen is, brandt dit controlelampje. Het gaat uit wanneer de gewenste temperatuur is bereikt.

OSCILLATIE

Dit apparaat heeft ook een oscillatiefunctie. Om de functie in te schakelen, drukt u op de oscillatieschakelaar. Om deze te stoppen, drukt u nogmaals op de oscillatieschakelaar.

BESCHERMINGEN

Deze heater is beveiligd met een oververhittingsbeveiliging die het toestel automatisch uitschakelt bij oververhitting, bijvoorbeeld door het geheel of gedeeltelijk verstopen van de roosters. Haal in dit geval de stekker uit het stopcontact, wacht ongeveer 30 minuten tot het is afgekoeld en verwijder het voorwerp dat de roosters blokkeert. Schakel het daarna weer in zoals hierboven beschreven. Het apparaat zou normaal moeten werken. Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met de dichtstbijzijnde klantenservice.

ANTI-TIPPING VEILIGHEID

Het product heeft een kantelbeveiliging die de stroomtoevoer onderbreekt als het product omvalt.

Plaats het product in dit geval in verticale positie op een stabiele en vlakke ondergrond om de werking opnieuw te starten.

REINIGING EN ONDERHOUD

1. Voordat u het apparaat reinigt, moet u ervoor zorgen dat het is losgekoppeld van het elektriciteitsnet en is afgekoeld volledig.
2. Om het risico op een elektrische schok te voorkomen, de verwarmers niet met water reinigen en niet onderdompelen.
3. De behuizing kan worden afgenomen met een licht vochtige, pluisvrije doek.
4. Indien nodig kunnen stofdeeltjes die zich in de luchtuitlaatopeningen hebben opgehoopt, worden verwijderd met een stofzuiger.

Informatie-eisen voor elektrische toestellen voor lokale ruimteverwarming

Item	Symbool	Waarde	Eenheid	Item	Eenheid
Warmteafgifte				Type warmte-input, alleen voor lokale ruimteverwarmingstoestellen met elektrische opslag	
Nominale warmte uitvoer	P _{nom}	1,5	kW	(selecteer er één) handmatige warmtelastregeling, met geïntegreerde thermostaat handmatige warmtelastregeling met	[nee]
Minimale hitte uitvoer (indicatief)	P _{min}	0,75kW	_	kamer- en/of buitentemperatuurfeedback	[nee]
Maximaal continu warmteafgifte	P _{max,c}	1,5kW	_	elektronische warmtelastregeling met kamer- en/of buitentemperatuurfeedback	[nee]
Extra elektriciteitsverbruik				ventilator ondersteunde warmteafgifte	[nee]
Bij nominale warmteafgifte	el _{max}	0.000kW		Type warmteafgifte/kamertemperatuurregeling (kies er een)	
Minimaal warmteafgifte	el _{min}	0.000kW		Eentraps warmteafgifte, geen kamertemperatuurregeling twee of meer	[nee]
In standby-modus	el _{SB}	0.000kW		handmatige trappen, geen kamertemperatuurregeling met mechanische	[nee]
				thermostaat kamertemperatuurregeling met elektronische kamertemperatuurregeling met	ja
				elektronische kamertemperatuurregeling plus	[nee]
				dagtimer met elektronische kamertemperatuurregeling plus weektimer	[nee]
					[nee]
				Andere besturingsopties (meerdere selecties mogelijk)	
				kamertemperatuurregeling, met aanwezigheidsdetectie	[nee]
				Kamertemperatuurregeling, met open raam detectie	[nee]
				met optie voor afstandsbesturing	[nee]
				met adaptieve startregeling	[nee]
				met arbeidstijdbeperking	[nee]
				met zwarte bolsensor	[nee]
Contactgegevens	Lange Distribution Srl , via Treviso 35, Milaan				

INFORMAZIONE AGLI UTENTI

Ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)".



1. Il simbolo del cassonetto barrato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.
2. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.
3. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.
4. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

Lange Distribution S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche estetiche e/o tecniche senza preavviso al fine di migliorare i propri prodotti.

Termozeta is an international trademark. Copyright © 1995. All rights reserved.

Lange Distribution S.r.l. - Via Treviso, 35 - 20127 Milano - Italy

DISPOSAL

Used electric household devices

1. If you do not want to use your electrical appliance any longer, return it free of charge to a recycling depot for used electric appliances.
2. Used electric devices do not belong in the household garbage (see symbol).

Further disposal instructions

1. Return the electrical appliance in such a condition that its later re-use or recycling is not adversely affected. Batteries must be removed in advance and the destruction of parts which contain fluids must be avoided.
2. Electrical appliances can contain harmful substances. Improper handling or damage to the appliance can lead to health problems or water or ground contamination, when the appliance is recycled later.



Lange Distribution S.r.l. reserves the right to introduce technical and/or aesthetic changes to its products intended to improve performances.

Termozeta is an international trademark. Copyright © 1995. All rights reserved.

Lange Distribution S.r.l. - Via Treviso, 35 - 20127 Milano - Italy

Importato da Lange Distribution S.r.l.

Via Treviso, 35

20127, Milano

Tel: +39 02.28506-1



