



TURBOCONVECTOR

MODEL: TZR17



Dit product is niet geschikt voor goed geïsoleerde ruimtes of incidenteel gebruiken.

HANDLEIDING

LEES en BEWAAR voor toekomstig gebruik.

LET OP: Dek het apparaat niet af om oververhitting te voorkomen.
Het apparaat mag niet onder een stopcontact aan de muur worden geplaatst

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN

1. Gebruik de verwarming alleen als de voetjes correct zijn bevestigd
kachel wordt gebruikt als draagbaar apparaat.
2. Dit apparaat is ontworpen voor huishoudelijk gebruik op 3.
Het als kamerverwarming. Gebruik het apparaat nooit voor andere doeleinden.
4. Zorg ervoor dat de stroomtoevoer naar het stopcontact waarop de heater is aangesloten
overeenkomt met het typeplaatje op de heater en dat het stopcontact geaard is.
5. Houd het netsnoer uit de buurt van het hete lichaam van de kachel.
6. De kachel is niet bedoeld voor gebruik in badkamers, wasruimtes of
vergelijkbare binnenlocaties.
7. Plaats de kachel nooit op een plek waar hij in een badkuip of iets dergelijks kan vallen
water container.
8. Niet buitenshuis gebruiken.
9. De heater mag niet direct onder een stopcontact geplaatst worden.
10. Gebruik deze heater niet in de directe omgeving van een bad, douche of zwembad.
11. Bedek of blokkeer geen van de warmteafvoerroosters of de luchtinlaatopeningen
van de heater.
12. Plaats de kachel niet op tapijten met een zeer hoge pool.
13. Zorg er altijd voor dat de heater op een stevige vlakke stabiele ondergrond staat.
14. Zorg ervoor dat de kachel niet in de buurt van gordijnen of meubels staat, dit kan
brandgevaar opleveren.
15. Plaats de heater niet voor of direct onder een muur
stopcontact.
16. Steek geen enkel voorwerp door de warmte-uitlaat- of luchtinlaatroosters van de
verwarmer.
17. Gebruik de heater niet in ruimtes waar ontvlambare vloeistoffen zijn opgeslagen of
waar ontvlambare dampen aanwezig kunnen zijn.
18. Wees bijzonder voorzichtig wanneer de kachel zich in een
gebieden bezet door kinderen of invaliden.

19. Haal altijd de stekker uit het stopcontact wanneer u deze van de ene locatie naar de andere verplaatst een ander.
20. Gebruik de heater niet als het netsnoer beschadigd is. Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door een erkend servicepunt of een ander gekwalificeerd persoon. Als de stekker beschadigd is, zie dan de details over het vervangen van de stekker hieronder.
21. Houd toezicht op jonge kinderen om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
22. Kinderen jonger dan 3 jaar moeten uit de buurt worden gehouden, tenzij ze continu onder toezicht staan.
23. Kinderen van 3 jaar en jonger dan 8 jaar mogen het apparaat alleen in-/uitschakelen op voorwaarde dat het is geplaatst of geïnstalleerd in de beoogde normale gebruikspositie en dat ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat op een veilige manier en de gevaren begrijpen.
24. Kinderen van 3 jaar en jonger dan 8 jaar mogen het apparaat niet aansluiten, regelen en schoonmaken of gebruikersonderhoud uitvoeren.
25. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en ouder en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis als ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat op een veilige manier en ze begrijpen de gevaren die eraan verbonden zijn.
- 26. LET OP — Sommige onderdelen van dit product kunnen erg heet worden en brandwonden veroorzaken. Bijzondere aandacht moet worden besteed aan de aanwezigheid van kinderen en kwetsbare personen.**
27. VOORZICHTIG: Om gevaar door onbedoeld resetten van de thermische beveiliging te voorkomen, mag dit apparaat niet worden gevoed via een extern schakelapparaat zoals een timer of worden aangesloten op een circuit dat regelmatig wordt in- en uitgeschakeld door het nutsbedrijf. .
28. Vermijd het gebruik van een verlengsnoer vanwege het verlengsnoer kan oververhit raken en brandgevaar opleveren.
29. Plaats het product ver van brandbare materialen zoals gordijnen, meubels. Houd altijd een veiligheidsafstand aan.
30. Steek de stekker van het product niet in of uit het stopcontact met een natte hand.

31. Houd het netsnoer en het product uit de buurt van verwarmde oppervlakken.
32. Gebruik de heater niet met een beschadigd snoer of stekker. geweest gevallen of op enigerlei wijze beschadigd.
33. Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact voordat u het schoonmaakt en onderhoudt stopcontact
34. Schakel het apparaat onmiddellijk uit in geval van een abnormale situatie en neem contact op met de dealer of de Service.
35. Het is absoluut verboden het apparaat te verwijderen of te repareren; risico van elektrische schok; contact op met uw dealer of servicecentrum.
36. LET OP: Gebruik dit product niet in de buurt van badkuipen, douches,

zwembaden.



37. **NIET BEDEKKEN**

AANDACHT! Dek het apparaat niet af om oververhitting te voorkomen.

38. Steek niets in de sleuven van het apparaat 39. Voordat u het apparaat op het elektriciteitsnet aansluit, moet u ervoor zorgen dat de netspanning correct is zoals aangegeven op het label van het product en dat het apparaat voldoet aan de huidige regelgeving, 40 Gebruik geen losse stopcontacten of beschadigde kabels.
41. Gebruik deze heater niet met een programmeerapparaat, timer of enig ander apparaat dat de heater automatisch inschakelt, aangezien er brandgevaar bestaat als de heater wordt afgedekt of onjuist wordt geplaatst.
42. Gebruik deze heater niet in de directe omgeving van een bad, douche of zwembad. 43. Verplaats het apparaat nooit door aan het snoer te trekken. Zorg ervoor dat het snoer op geen enkele manier bekneeld kan raken.
44. Wikkel het snoer niet om het apparaat en buig het niet.
45. Zet het apparaat op een stabiele ondergrond zodat het niet kan vallen.
46. Plaats het apparaat niet onder een stopcontact. Het stopcontact mag zich niet in de hete luchtstroom van het apparaat bevinden.
47. Plaats de heater altijd zo dat brandbare materialen (zoals gordijnen) niet kunnen ontbranden. Zorg te allen tijde

dat het apparaat stevig op de basis staat. Zorg ervoor dat de luchtinlaat- en uitlaatopeningen niet worden geblokkeerd. Bedek de kachel niet (bijv. met kleding) om brandgevaar te voorkomen.

48. Dompel het apparaat om welke reden dan ook nooit onder in water of een andere vloeistof. Raadpleeg bij het schoonmaken van het apparaat de instructies in de paragraaf "Reiniging en onderhoud" omdat het binnendringen van water door de openingen zeer gevaarlijk kan zijn voor uw apparaat.

49. Gebruik het apparaat nooit in de buurt van hete oppervlakken of brandbare materialen 50. Voordat u het apparaat schoonmaakt en wanneer u het apparaat niet gebruikt, altijd haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact.

51. Haal na gebruik de stekker uit het stopcontact. 52. Probeer niet de stekker uit het stopcontact te halen met natte handen.


53. Gebruik het apparaat nooit buiten en plaats het altijd in een droge omgeving.

54. Gebruik deze heater niet met een programmeerapparaat, timer of enig ander apparaat dat de heater automatisch inschakelt, aangezien er brandgevaar bestaat als de heater wordt afgedekt of onjuist wordt geplaatst.

55. Dit product voldoet aan de LVD-richtlijn 2014/35/CEE, EMC-richtlijn 2014/30/CEE en RoHS II 2011/65/CEE.


HOE TE GEBRUIKEN

Voordat u de verwarming gebruikt, moeten de voetjes (afzonderlijk geleverd in de doos) op het apparaat worden gemonteerd. Deze moeten aan de basis van de kachel worden bevestigd met behulp van de 4 meegeleverde zelftappende schroeven, en zorg ervoor dat ze correct in de onderste uiteinden van de zijlijsten van de kachel worden geplaatst.



HOE TE GEBRUIKEN

- Voordat u de stekker in een stopcontact steekt, moet u controleren of de stroomtoevoer in uw regio overeenkomt met die op het typeplaatje op het apparaat.
- Plaats het product altijd op een vlakke, stabiele ondergrond
- Dit product bevat ook een interne ventilator, die onafhankelijk van de verwarmingselementen kan worden ingeschakeld. • Ventilatorwerking (TURBOMODUS): -Deze wordt bediend door middel van de schakelaar met het ventilatorsymbool aan de zijkant van het product. De ventilator werkt alleen als de thermostaat op "aan" staat en kan worden gebruikt als de verwarmingselementen "aan" staan om warme lucht de kamer in te blazen.
- In warme omstandigheden kan de ventilator worden gebruikt met de verwarmingselementen "uit" om koele lucht de kamer in te blazen. In deze toestand zal het product alleen ventileren.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

MODEL: TZR17 Convectorkachel met thermostaat en ventilator.

NOMINAAL INGANGSVERMOGEN:

2000 W NOMINAAL SPANNINGSBEREIK: AC220-230V 50-60Hz

ONDERHOUD

Wanneer uw kachel moet worden schoongemaakt, veegt u de buitenoppervlakken van de kachel af met een vochtige doek.

Niet direct met water afspoelen. Zorg ervoor dat u de stekker uit het stopcontact haalt voordat u gaat schoonmaken.

Trek de filters eruit en maak ze schoon , als het erg vies is.

Om de levensduur van de verwarmers te verlengen, mag u deze niet persoonlijk demonteren wanneer er een storing optreedt.

Stuur uw verwarming naar een after-sold servicecentrum of leverancier voor relatieve identificatie voor gemakkelijke inspectie.

INFORMATIE-EISEN VOOR LOKALE RUIMTEVERWARMERS

Model-ID('s):		TZR17			
Item	Symbol	Waarde	Eenheid	Item	Eenheid
Warmteafgifte				Type warmte-inbreng, alleen voor lokale ruimteverwarmingstoestellen met elektrische opslag (selecteer er één)	
Nominale warmteafgifte	P _{nom}	2,0 kW		Handmatige warmtelastregeling, met geïntegreerde thermostaat	Nee
Minimale warmteafgifte (indicatief)	P _{min}	1,0 kW		Handmatige warmtelastregeling met kamer- en/of buitentemperatuurfeedback	Nee
Maximale continue warmteafgifte	P _{max,c}	2,0 kW		Elektronische warmtelastregeling met kamer- en/of buitentemperatuurfeedback	Nee
Extra elektriciteitsverbruik				Ventilatorondersteunde warmteafgifte	Nee
Bij nominale warmteafgifte	e _{lmax}	NVT kW		Type warmteafgifte/kamertemperatuurregeling (kies er een)	
Bij minimale warmteafgifte	e _{lmin}	NVT kW		Eentraps warmteafgifte en geen regeling van de kamertemperatuur	Nee
In standby-modus	e _{lSB}	NVT kW		Twee of meer handmatige trappen, geen regeling van de kamertemperatuur	Nee
				Met mechanische thermostaat kamertemperatuur regeling	Ja
				Met elektronische kamertemperatuurregeling Nr	
				Elektronische kamertemperatuurregeling plus dagtimer	Nee
				Elektronische kamertemperatuurregeling plus weektimer	Nee
				Andere besturingsopties (meerdere selecties mogelijk)	
				Kamertemperatuurregeling, met aanwezigheidsdetectie	Nee
				Kamertemperatuurregeling, met open raam detectie	Nee
				Met optie voor bediening op afstand	Nee
				Met adaptieve startregeling	Nee
				Met arbeidstijdbeperking	Nee
				Met zwarte bolsensor	Nee
Contact details	Lange Distribution Srl Via Treviso, 35 - 20127, Milaan - Italië mail: assistenza@termozeta.com www.termozeta.com Tel. +39 02.28506-1				

INFORMAZIONE AGI UTENTI Ai sensi

del decreto legislativo 14 marzo 2014, n.49 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche(RAEE)".



1. Il simbolo del cassonetto barrato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.
2. Het is mogelijk dat het apparaat een fijne vita van het middelpunt van de raccolta verkrijgt om de elektronische en elektronische apparaten te onderscheiden, tegenover de rivaliteit van het moment van acquisto van een nieuw vergelijkbaar apparaat, in een andere situatie uno.
3. Er is een verschil tussen de verschillende apparaten die elkaar opvolgen, al trattamento en allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente and sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.
4. Het kleine gebruik van het product dat deel uitmaakt van de toepassing van de sanzioni-amministratieve previste della normativa vigente.

Lange Distribution Srl heeft de kans gekregen om verschillende apportaire modifiches en/ of technische snufjes te gebruiken om kleine hoeveelheden en producten te kopen.
Termozeta is een internationaal handelsmerk. Copyright © 1995. Alle rechten voorbehouden.
Lange Distribution Srl -Via Treviso,35-20127 Milaan-Italië

INFORMAZIONE PER GLI UTENTI

In overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/UE betreffende de verwijdering van elektrische en elektronische apparatuur.



1. Het op het apparaat afgebeelde symbool van de vuilnisbak met een streep geeft aan dat het product aan het einde van zijn levensduur gescheiden van het afval moet worden ingezameld.
2. Daarom moeten alle producten die het einde van hun levensduur hebben bereikt, worden ingeleverd bij afvalverwerkingscentra die gespecialiseerd zijn in de gescheiden inzameling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, of worden teruggegeven aan de winkelier op het moment dat nieuwe soortgelijke apparatuur wordt gekocht, op een één basis.
3. De adequate gescheiden inzameling voor het daaropvolgende opstarten van de apparatuur die wordt verzonden voor recycling, behandeling en verwijdering op een milieuvriendelijke manier draagt bij tot het voorkomen van mogelijke negatieve effecten op het milieu en de gezondheid en optimaliseert de recycling en het hergebruik van componenten waaruit het apparaat bestaat .
4. Misbruik van het product door de gebruiker brengt de toepassing van administratieve sancties met zich mee volgens de geldende wetgeving.

Lange Distribution Srl behoudt zich het recht voor om technische en/of esthetische wijzigingen aan zijn producten aan te brengen om de prestaties te verbeteren.
Termozeta is een internationaal handelsmerk. Copyright © 1995. Alle rechten voorbehouden.
Lange Distribution Srl -Via Treviso,35-20127 Milaan-Italië

Geïmporteerd door Lange Distribution Srl
Via Treviso, 35
20127, Milaan Tel:
+39 02.28506-1 Prodotto
in Cina

