



AIRZETA SCALDO CASA

OLIE VERWARMER 7 ELEMENTEN

MODEL:TZR20



HANDLEIDING

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door. Bewaar het voor toekomstig gebruik.

Dit product is alleen geschikt voor goed geïsoleerde ruimtes of incidenteel gebruik.

1. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt.
2. Gebruik het toestel alleen voor het genoemde doel, namelijk voor verwarming voor huishoudelijk gebruik. Gebruik het niet voor een andere toepassing omdat het gevaarlijk kan worden. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor eventuele schade veroorzaakt door oneigenlijk of foutief gebruik.
3. Gevaar. Gebruik het product niet op de verkeerde manier. Gebruik het product niet voor andere doeleinden dan waarvoor hij gebouwd is.
4. Plaats geen zware voorwerpen op het netsnoer. Het kan beschadigd raken.
5. Schakel het hele systeem uit of koppel het apparaat los voordat u het apparaat reinigt of onderhoud uitvoert.
6. Schakel het apparaat onmiddellijk uit in geval van een abnormale situatie en neem contact op met de dealer of de service.
7. Gebruik het product niet extern. Laat atmosferisch middel niet in contact komen met het product.
8. Gebruik dit apparaat niet aangesloten op controllers, timers, afstandsbediening afstandsbediening of enig ander apparaat dat het apparaat automatisch kan inschakelen, bestaat er brandgevaar als het apparaat wordt afgedekt of verkeerd wordt geplaatst.
9. Gebruik geen losse stopcontacten of beschadigde kabels.
10. Houd de stekker stevig vast bij het loskoppelen van het stopcontact om elektrische schokken, kortsluiting of brand te voorkomen.
11. Bevestig veiligheidsschakelaars niet met tape; risico op brandgevaar.
12. Het is ten strengste verboden het toestel te verwijderen of te repareren: risico op elektrische schokken; contact op met uw dealer of servicecentrum.



13. NIET BEDEKKEN

WAARSCHUWING: Dek de heater niet af om oververhitting te voorkomen.

14. Steek geen voorwerpen in het product.
15. Trek niet aan het netsnoer om het product te verplaatsen of los te koppelen uit de hoofdtoevoer.
16. Controleer voordat u het apparaat aansluit of de elektrische spanning en frequentie van het circuit overeenkomen met die aangegeven op het apparaat.
17. Niet aansluiten of gebruiken met natte handen.

18. Kinderen jonger dan 3 jaar moeten uit de buurt worden gehouden, tenzij ze continu onder toezicht staan.
19. Kinderen van 3 jaar en jonger dan 8 jaar mogen het apparaat alleen in-/uitschakelen op voorwaarde dat het is geplaatst of geïnstalleerd in de beoogde normale gebruikspositie en ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat op een veilige manier en de gevaren begrijpen.
20. Kinderen van 3 jaar en jonger dan 8 jaar mogen het apparaat niet aansluiten, regelen en schoonmaken of gebruikersonderhoud uitvoeren.
21. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en ouder en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis als ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat op een veilige manier en ze begrijpen de gevaren die eraan verbonden zijn. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.


22. Let op: sommige onderdelen van dit product kunnen erg heet worden en brandwonden veroorzaken. Bijzondere aandacht moet worden besteed aan de aanwezigheid van kinderen en kwetsbare personen.

23. Als de externe kabel beschadigd is, moet deze worden vervangen door een gekwalificeerde servicedienst.
24. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
25. Het apparaat mag niet onder een stopcontact aan de muur worden geplaatst. 26. Gebruik deze heater niet in de directe omgeving van een bad, een douche of een zwembad. Plaats de verwarming nooit op een plaats waar deze in de badkuip of een ander waterreservoir kan vallen.
27. Deze heater is gevuld met een precieze hoeveelheid speciale olie.
28. Reparaties waarbij het oliereservoir moet worden geopend, mogen alleen worden uitgevoerd door de fabrikant of zijn serviceagent, met wie contact moet worden opgenomen als er olie lekkage is.
29. De voorschriften met betrekking tot het afvoeren van olie bij het slopen van het apparaat moeten worden gevolgd.
30. Let op: plaats het apparaat niet in de buurt van gordijnen of andere brandbare stoffen materialen, brandgevaar.
31. Laat de heater nooit onbeheerd achter terwijl deze in gebruik is. Zet het product altijd in de UIT-stand en haal de stekker uit het stopcontact wanneer het niet in gebruik is.

32. Uiterste voorzichtigheid is geboden wanneer een verwarmers wordt gebruikt door of in de buurt van kinderen, invaliden of oudere personen en wanneer de verwarmers in werking en onbeheerd wordt achtergelaten.
33. De heater mag niet direct onder een stopcontact worden geplaatst.
34. Laat het snoer niet onder vloerbedekking lopen en bedek het snoer niet met vloerkleden, lopers of iets dergelijks. Leg het snoer weg van het verkeer en waar er niet over gestruikeld kan worden.
35. Gebruik de heater niet met een beschadigd snoer of stekker, of nadat de heater niet goed functioneert, is gevallen of op enigerlei wijze is beschadigd.
manier.
36. Vermijd het gebruik van een verlengsnoer aangezien dit oververhit kan raken en brandgevaar kan veroorzaken.
37. Gebruik de heater in een goed geventileerde ruimte. Plaats of laat geen voorwerpen in een ventilatie- of uitlaatopening komen. Blokkeer op geen enkele manier de luchtinlaten of -uitlaten om mogelijke brand te voorkomen. Niet gebruiken op zachte oppervlakken, zoals een bed, waar openingen verstopt kunnen raken. Gebruik de verwarming alleen op vlakke, droge oppervlakken.
38. Plaats deze heater niet in de buurt van brandbare materialen, oppervlakken of substanties, aangezien er brandgevaar kan ontstaan. Houd de bovengenoemde brandbare materialen, oppervlakken of substanties minimaal 1 m van de voorkant van het product en houd ze weg van de zijkanten en achterkant.
39. Gebruik de kachel niet op plaatsen waar benzine, verf of andere ontvlambare vloeistoffen zijn opgeslagen, zoals garages of werkplaatsen als hete, vonkende of vonkende onderdelen in de kachel.
40. Deze verwarming is heet tijdens gebruik. Laat de blote huid niet in aanraking komen met hete oppervlakken om brandwonden en persoonlijk letsel te voorkomen. Gebruik, indien aanwezig, handgrepen bij het verplaatsen van het product.
41. Zorg ervoor dat er geen andere apparaten in gebruik zijn op hetzelfde elektrische circuit als uw product, aangezien er overbelasting kan optreden.
42. Probeer in geval van olie lekkage niet te repareren, maar raadpleeg een gekwalificeerd technisch centrum.
43. De heater mag niet worden gebruikt in een ruimte waarvan het vloeroppervlak kleiner is dan 5 m².
44. Het snoer mag niet in de buurt van het hete oppervlak van de toestel.
45. Dit product voldoet aan de LVD-richtlijn 2014/35/CE, EMC Richtlijn 2014/30/CE en RoHS II 2011/65/CE.

OPMERKING: Het is normaal dat wanneer de verwarmingen voor de eerste keer worden ingeschakeld of wanneer ze worden ingeschakeld nadat ze lange tijd niet zijn gebruikt, de verwarmingen binnenin geluid kunnen maken. Dit verdwijnt wanneer de verwarming een korte tijd heeft gestaan. terwyl.

OMSCHRIJVING




1. Draagbeugel
2. Aan/uit-schakelaar
3. Thermostaatknop
4. Snoeropbergvak
5. Stralingsvinnen
6. Zwenkwiel

MONTAGE INSTRUCTIES

De heater is verpakt met de voetjes los. U moet ze bevestigen voordat u de verwarming gebruikt.

WAARSCHUWING: Niet bedienen zonder bevestigde voeten. Gebruik de kachel alleen in rechtopstaande positie (voeten aan de onderkant, bedieningselementen aan de bovenkant), elke andere positie kan een gevaarlijke situatie opleveren.




1. Plaats het radiatorlichaam ondersteboven op een krasvrije plaats, zorg ervoor dat het stabiel staat en niet kan vallen.

2. Draai de vleugelmoeren los van de meegeleverde U-vormige bout, bevestig de U-vormige bout aan de U-vormige flens tussen de eerste en tweede vin (in de buurt van het voordeksel).
3. Om de montageplaat voor zwenkwielen aan de radiatorbehuizing te bevestigen, steekt u de draadeinden van de U-bout in de gaten op de montageplaat voor zwenkwielen.
4. Schroef de vleugelmoeren terug op de U-bout en draai de vleugelmoer goed vast.

Opmerking: niet te strak aandraaien, dit kan schade aan de radiatorflens veroorzaken.

5. Draai de bolmoer van het zwenkwiel los, lijn de as uit met het gat van het zwenkwiel montageplaat, steek de bolmoer erin en schroef deze vast.
6. Herhaal 2, 3, 4 en 5 aan de achterkant van de radiator voor de montage van de achterste zwenkwielen.

Let op: de achterste zwenkwielen moeten tussen de twee uiteinden gemonteerd worden.



HOE TE GEBRUIKEN

1. Voordat u de heater gebruikt, moet u ervoor zorgen dat deze op een vlakke en stabiele ondergrond staat. Schade kan optreden als het op een helling of daling wordt geplaatst.
2. Zet alle bedieningselementen in de UIT-stand en steek de stekker in een stopcontact met goed geaard. Zorg ervoor dat de stekker stevig vastzit.
3. Draai de thermostaatknop met de klok mee naar de MAX-stand en zet de verwarming aan als volgt:
 - een. de schakelaar I voor laag vuur; b. de schakelaar II voor middelhoog vuur; c. beide schakelaars op voor hoog vuur.
4. Als uw kamer de gewenste temperatuur heeft bereikt, draait u nu langzaam de thermostaatknop tegen de klok in totdat het waakvlamlampje uitgaat. De thermostaat kan nu op deze stand blijven staan. Zodra de kamertemperatuur onder de ingestelde temperatuur is gezakt, schakelt het toestel zichzelf automatisch in totdat de ingestelde temperatuur weer is bereikt. Zo blijft de kamertemperatuur constant bij het meest zuinige elektriciteitsverbruik.
5. Als u de instelling van de kamertemperatuur wilt wijzigen, draait u de thermostaatknop met de klok mee om de temperatuur te verhogen, of tegen de klok in om deze te verlagen.
6. Deze verwarmers bevat een oververhittingsbeveiligingssysteem dat de verwarmers uitschakelt wanneer delen van de verwarmers overmatig heet worden.
7. Om de kachel volledig uit te schakelen, zet u alle bedieningselementen op UIT en haalt u de stekker uit het stopcontact.

SCHOONMAAK EN ONDERHOUD

1. Haal altijd de stekker uit het stopcontact en laat de radiator afkoelen naar beneden voordat u de verwarming reinigt.
2. Veeg de radiator af met een zachte, vochtige (niet natte) doek.

Waarschuwing: 3. Dompel de heater niet onder in water.

4. Gebruik geen chemische reinigingsmiddelen zoals wasmiddelen en schuurmiddelen.

5. Zorg ervoor dat de binnenkant niet nat wordt, dit kan gevaar opleveren.

6. Om de heater op te bergen, wikkelt u de kabel om de spoel en bergt u de heater op in een schone droge plaats.

7. Probeer in geval van storing of twijfel niet zelf de radiator te repareren, dit kan leiden tot brandgevaar of elektrische schokken.

TECHNISCHE DATA

MODEL: TZR20

VERMOGEN: 1500W

VERMOGENSNIVEAU: 600– 900 – 1500W

N° ELEMENTEN: 7

SPANNING:: 220 – 240V~ 50-60 Hz

INFORMATIE-EISEN VOOR LOKALE RUIMTEVERWARMERS

Model-ID('s):		TZR20			
Item	Symbool	Waarde	Eenheid	Item	Eenheid
Warmteafgifte				Type warmte-inbreng, alleen voor lokale ruimteverwarmingstoestellen met elektrische opslag (selecteer er één)	
Nominale warmteafgifte	P _{nom}	1,5 kW		Handmatige warmtelastregeling, met geïntegreerde thermostaat	Nee
Minimale warmteafgifte (indicatief)	P _{min}	0,6 kW		Handmatige warmtelastregeling met kamer- en/of buitentemperatuurfeedback	Nee
Maximale continue warmteafgifte	P _{max,c}	1,5 kW		Elektronische warmtelastregeling met kamer- en/of buitentemperatuurfeedback	Nee
Extra elektriciteitsverbruik				Ventilatorondersteunde warmteafgifte	Nee
Bij nominale warmteafgifte	el _{max}	NVT kW		Type warmteafgifte/kamertemperatuurregeling (kies er een)	
Bij minimale warmteafgifte	el _{min}	NVT kW		Eentraps warmteafgifte en geen regeling van de kamertemperatuur	Nee
In standby-modus	el _{SB}	NVT kW		Twee of meer handmatige trappen, geen regeling van de kamertemperatuur	Nee
				Met mechanische thermostaat kamertemperatuur regeling	Ja
				Met elektronische kamertemperatuurregeling Nr	
				Elektronische kamertemperatuurregeling plus dagtimer	Nee
				Elektronische kamertemperatuurregeling plus weektimer	Nee
				Andere besturingsopties (meerdere selecties mogelijk)	
				Kamertemperatuurregeling, met aanwezigheidsdetectie	Nee
				Kamertemperatuurregeling, met open raam detectie	Nee
				Met optie voor bediening op afstand	Nee
				Met adaptieve startregeling	Nee
				Met arbeidstijdbeperking	Nee
				Met zwarte bolsensor	Nee
Contact details	Lange Distribution Srl Via Treviso, 35 - 20127, Milaan - Italië mail: assistenza@termozeta.com www.termozeta.com Tel. +39 02.28506-1				

INFORMATIE AGI UTENTI Ai sensi

del decreto legislativo 14 marzo 2014, n.49 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche(RAAE)".



1. Il simbolo del cassonetto barrato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.
2. Het is mogelijk dat het apparaat een fijne vita van het middelpunt van de raccolta verkrijgt om de elektronische en elektronische apparaten te onderscheiden, tegenover de rivaliteit van het moment van acquisto van een nieuw vergelijkbaar apparaat, in een andere situatie uno.
3. Er is een verschil tussen de verschillende apparaten die elkaar opvolgen, al trattamento en allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente and sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.
4. Het kleine gebruik van het product dat deel uitmaakt van de toepassing van de sanzioni-amministratieve previste della normativa vigente.

Lange Distribution Srl heeft de kans gekregen om verschillende apportaire modifiches en/ of technische snuffes te gebruiken om kleine hoeveelheden en producten te kopen.
Termozeta is een internationaal handelsmerk. Copyright © 1995. Alle rechten voorbehouden.
Lange Distribution Srl -Via Treviso,35-20127 Milaan-Italië

INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS

In overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/UE betreffende de verwijdering van elektrische en elektronische apparatuur.



1. Het op het apparaat afgebeelde symbool van de vuilnisbak met een streep geeft aan dat het product aan het einde van zijn levensduur gescheiden van het afval moet worden ingezameld.
2. Daarom moeten alle producten die het einde van hun levensduur hebben bereikt, worden ingeleverd bij afvalverwerkingscentra die gespecialiseerd zijn in de gescheiden inzameling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, of worden teruggegeven aan de winkelier op het moment dat nieuwe soortgelijke apparatuur wordt gekocht, op een één basis.
3. De adequate gescheiden inzameling voor het daaropvolgende opstarten van de apparatuur die wordt verzonden voor recycling, behandeling en verwijdering op een milieuvriendelijke manier draagt bij tot het voorkomen van mogelijke negatieve effecten op het milieu en de gezondheid en optimaliseert de recycling en het hergebruik van componenten waaruit het apparaat bestaat .
4. Misbruik van het product door de gebruiker brengt de toepassing van administratieve sancties met zich mee volgens de geldende wetgeving.

Lange Distribution Srl behoudt zich het recht voor om technische en/of esthetische wijzigingen aan zijn producten aan te brengen om de prestaties te verbeteren.
Termozeta is een internationaal handelsmerk. Copyright © 1995. Alle rechten voorbehouden.
Lange Distribution Srl -Via Treviso,35-20127 Milaan-Italië

Geïmporteerd door Lange Distribution Srl
Via Treviso, 35
20127, Milaan Tel:
+39 02.28506-1 Prodotto
in Cina

