



STAND CIRCULAATEUR

VENTILATOR VERWARMER

MODEL:TZR31



ISRUZION-HANDLEIDING

Lees aandachtig deze gebruiksaanwijzing. Bewaar het voor toekomstig gebruik.

Dit product is alleen geschikt voor goed geïsoleerde ruimtes of incidenteel gebruik.

1. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en ouder en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis als ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat op een veilige manier en ze begrijpen de betrokken gevaren.

begeleid

3. Kinderen van 3 jaar en jonger dan 8 jaar mogen het apparaat alleen in-/uitschakelen als het is geplaatst of geïnstalleerd in de beoogde normale gebruikspositie en ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat op een veilige manier. Kinderen van 3 jaar en jonger dan 8 jaar mogen het apparaat niet aansluiten, regelen en schoonmaken of gebruikersonderhoud uitvoeren.
 4. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.

5. LET OP- Sommige delen van deze producten kunnen erg heet worden en brandwonden veroorzaken. Bijzondere aandacht moet worden besteed aan de aanwezigheid van kinderen en kwetsbare personen.

6. Verwijder de verpakking en controleer of het apparaat heel is. Het apparaat moet intact zijn zonder zichtbare schade die zou kunnen zijn veroorzaakt door transport. Gebruik het in geval van twijfel niet en neem contact op met onze klantenservice. Laat verpakkingsmateriaal zoals plastic zakken, schuimpolystyreen, knopen en nietjes niet binnen het bereik van kinderen achter.
7. Gebruik het toestel alleen voor het genoemde doel, namelijk voor verwarming voor huishoudelijk gebruik. Gebruik het niet voor een andere toepassing omdat het gevaarlijk kan worden. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor eventuele schade veroorzaakt door onjuist of foutief gebruik.
8. Dit product is uitsluitend ontworpen voor interne verwarming omgevingen. Andere toepassingen kunnen gevaarlijk zijn.
9. Het apparaat is alleen bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Bedek het apparaat niet terwijl het is ingeschakeld of aangesloten. Stel het product niet bloot aan weersinvloeden.
10. Gevaar. Gebruik het niet voor andere doeleinden.

11. Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn serviceagent of gelijkaardig gekwalificeerde personen om gevaar te voorkomen.
12. Haal voor reiniging en onderhoud de stekker uit het stopcontact. 13. Schakel in geval van een abnormale situatie het apparaat onmiddellijk uit en neem contact op met de dealer of de servicedienst. 14. Gebruik geen losse stopcontacten of beschadigde kabels.
15. Houd de stekker stevig vast bij het loskoppelen van het stopcontact bij kortsluiting of brand.
elektrische schokken voorkomen ,
16. Probeer het product niet zelf te repareren. Demonteer het niet. Altijd raadpleeg de dealer of het Technisch Centrum.
17. Steek geen voorwerpen in de productsleuven en roosters.
18. Controleer voordat u het apparaat aansluit of de elektrische spanning en frequentie van het circuit overeenkomen met die aangegeven op het apparaat.
19. Het gebruik van elk elektrisch apparaat vraagt om een aantal basisregels, zoals: -Raak het apparaat nooit aan met natte of vochtige handen of voeten.
 - Gebruik het apparaat nooit met blote voeten.
 - Gebruik geen adapters, stekkerdozen en/of verlengsnoeren.
 - Trek nooit aan de snaar van de apparaten.
20. Alvorens het apparaat schoon te maken of een onderhoudsschakelaar uit te voeren het hele systeem uitschakelen of het apparaat loskoppelen.
21. Als het apparaat niet in gebruik is, schakel het dan uit en haal de stekker uit het stopcontact. Maak de onderdelen van het apparaat onschadelijk die door spelende kinderen gevaarlijk kunnen worden gehanteerd.
22. Zorg er altijd voor dat kinderen uit de buurt van het product zijn als het is aangesloten.
23. Zorg er altijd voor dat het netsnoer volledig uitgerekt is om oververhitting te voorkomen.
24. Houd het netsnoer ver weg van hete bronnen. Plaats geen zware voorwerpen op de kabel. Laat het niet rond het product draaien.
25. Laat het stroomsnoer niet van de tafel hangen.
26. Koppel het product na gebruik los van de netvoeding.
27. Trek nooit aan het koord van het apparaat om het te verplaatsen of om het los te koppelen van het elektriciteitsnet.

28. Luchtroosters en -uitlaten moeten vrij worden gehouden om oververhitting te voorkomen het product.
29. Houd een minimale afstand van 150 cm aan tot muren en voorwerpen en vermijd dat de luchtstroom daarop gericht wordt. Voorkom dat er tussen het toestel en de muurhoeken een afstand is die kleiner is dan 150 cm.
30. Vermijd dat het stroomsnoer in contact komt met het frontale rooster van het product.
31. Gebruik het product alleen in horizontale positie.
32. Houd het uitblaasrooster schoon.
33. Plaats het product altijd op een stabiele, vlakke, droge ondergrond. 34. De heater mag niet direct onder een stopcontact worden geplaatst.
35. Gebruik het product niet in de buurt van waterbronnen. Vermijd direct contact met water of andere vloeistoffen.



36. NIET BEDEKKEN

WAARSCHUWING: Dek de heater niet af om oververhitting te voorkomen.

37. Let op: plaats het toestel niet in de buurt van gordijnen of andere brandbare materialen, brandgevaar.
38. Deze verwarming is heet tijdens gebruik. Laat de blote huid niet in aanraking komen met hete oppervlakken om brandwonden en persoonlijk letsel te voorkomen. Gebruik, indien aanwezig, handgrepen bij het verplaatsen van het product.
39. Gebruik dit apparaat niet aangesloten op controllers, timers, afstandsbediening of enig ander apparaat dat het apparaat automatisch kan inschakelen, brandgevaar als het apparaat wordt afgedekt of verkeerd wordt geplaatst.
40. Gebruik de heater nooit zonder toezicht. Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door jonge kinderen of zwakke personen zonder toezicht.
- Uiterste voorzichtigheid is geboden wanneer een verwarming wordt gebruikt door of in de buurt van invaliden of oudere personen en wanneer de verwarming in werking en onbeheerd wordt achtergelaten.
41. Blokkeer de ventilatie- of verwarmingsroosters niet.
42. Laat de heater nooit onbeheerd achter terwijl deze in gebruik is. Zet het product altijd in de UIT-stand en haal de stekker uit het stopcontact wanneer het niet in gebruik is.
43. Deze kachel is niet uitgerust met een apparaat om de kamertemperatuur te regelen. Gebruik deze kachel niet in kleine kamers als ze dat wel zijn

bezet door personen die niet in staat zijn om de ruimte zelfstandig te verlaten, tenzij er constant toezicht is.

44. Gebruik het product niet in een te kleine of te drukke omgeving.
45. Bevestig veiligheidsschakelaars niet met tape; risico op brandgevaar.
46. Sluit het product niet aan en gebruik het niet met natte handen.
47. Het stopcontact moet te allen tijde toegankelijk zijn om de netspanning mogelijk te maken stekker zo snel mogelijk los te koppelen.
48. Gebruik de heater niet in ruimtes of ruimtes waar brandgevaar bestaat, zoals bijv garages, stallen, houten schuur enz.
49. Het apparaat is niet geschikt voor dieren.
50. Het apparaat is niet spatwaterdicht en mag niet worden gebruikt in badkamers, douches, wateraansluitingen, wastafels of zwembaden etc.
51. Het apparaat moet zo worden gemonteerd dat de bedieningselementen niet kunnen worden aangeraakt door personen die in bad, onder de douche of in een andere met water gevulde bak staan.
52. Dit product voldoet aan LVD-richtlijn 2014/35/CE, EMC-richtlijn 2014/30/CE en RoHS II 2011/65/CE

INSTALLATIE

- De heater mag niet direct onder een stopcontact worden geplaatst. • gebruik de luchtverhitter als deze horizontaal staat. Plaats de heater niet op een instabiele ondergrond, zoals een bed, tapijt etc. en gebruik de heater niet op een oneffen ondergrond, waar de heater kan kantelen – anders bestaat er brandgevaar. • De heater dient geplaatst te worden op een minimale afstand van brandbare objecten, constructie etc. Een veilige ruimte om vrij te laten is 120 cm aan de boven- en zijkanten en 150 cm aan de voorzijde. De opening van het apparaat mag op geen enkele manier worden geblokkeerd. • Voor uw eigen veiligheid en die van anderen: water en elektriciteit zijn een gevaarlijke combinatie! Gebruik deze heater niet in een badkamer of in de buurt van een zwembad. Zorg ervoor dat het apparaat niet in het water kan vallen (badwasbak, douchecabine, enz.)
- Lees voor gebruik ook de veiligheidsinformatie. • Gebruik de kachel niet op extreem hoogpolige tapijten!

ALGEMENE BESCHRIJVING

- A. Luchtinlaat
- B. Luchtuitlaat
- C. Keuzeschakelaar
- D. Thermostaat



HOE TE GEBRUIKEN

Het apparaat kan horizontaal staan.

Zet de keuzeschakelaar in stand (stopcontact. 0) UIT. Steek de stekker in het stopcontact

Met de keuzeschakelaar (C) kunt u de volgende functies selecteren:

Keuzeschakelaar(C): =

0 "UIT". Zowel de ventilator als de twee verwarmingselementen zijn uitgeschakeld.



= "Koele lucht". Alleen de ventilator is ingeschakeld.



= "Warme lucht" (1000 W) voor geleidelijke opwarming.



= "Hete lucht" (2000 W) voor snel opwarmen.

Thermostaatknop(D):

Met de thermostaatknop stel je een constante kamertemperatuur in.

Wanneer de keuzeschakelaar in stand I of stand II staat zal de heater automatisch inschakelen zodra de kamertemperatuur onder de ingestelde temperatuur komt. Zodra de ingestelde temperatuur is bereikt, ze zullen uitschakelen. Draai de knop met de klok mee om een hogere thermostaat te krijgen tijdens de zomer. Om de ideale thermostaatinstelling te vinden

Zet de knop eerst in de maximale stand (met de klok mee draaien totdat de knop stopt)

- Zodra de temperatuur aangenaam is, draai de knop langzaam tegen de klok in totdat de verwarming uitgaat.

Bij gebruik van de stand koel, moet de thermostaatknop in de hoogste stand staan.

Kachel uitschakelen:

Om de kachel uit te schakelen zet u de keuzeschakelaar in de stand (stekker uit het stopcontact. ). Verwijder de

Haal altijd de stekker uit het stopcontact wanneer de heater niet in gebruik is.

Draaibaar:

De heater kan 90 graden draaien. Zie figuur.



OVERVERHITTING VEILIGHEIDSAPPARAAT

Om schade en risico's door oververhitting te voorkomen, schakelt de ingebouwde oververhittingsbeveiliging de stroom uit zodra de verwarmingselementen te heet worden. Mocht dit gebeuren: de verwarming gaat niet aan, de beveiliging is geactiveerd.

- Haal de netstekker uit het stopcontact.
 - Laat de heater 30 minuten afkoelen.
 - Controleer of de heater correct is geplaatst.
 - Controleer of er iets de luchtstroom belemmert.
 - Reinig de roosters indien nodig met een stofzuiger.
 - Steek de stekker weer in het stopcontact en zet de kachel weer aan.
- Als de beveiliging de heater weer uitschakelt: -
- Laat de heater nakijken door een Service Center of door uw dealer.

REINIGING EN ONDERHOUD

Wij raden u aan uw kachel minimaal twee keer per jaar schoon te maken om opgehoopt stof en vuil te verwijderen.

- Zet de keuzeschakelaar op stand (van het ) uitschakelen. Haal de stekker uit het stopcontact stopcontact. Wacht tot de heater voldoende is afgekoeld.
- U kunt de buitenkant van de heater schoonmaken met een vochtige doek of borstel. **Gebruik geen water en laat geen water in het apparaat komen. Gebruik geen schurende en bijtende reinigingsmiddelen!**
- Raak de heater nooit in water aan! **Levensgevaar!**
- Reinig de luchtinlaat- en uitlaatroosters regelmatig met een stofzuiger, met behulp van de opzetborstel.
- Verpak de heater in de originele doos en bewaar deze op een koele, droge plaats.

Informatie-eisen voor elektrische toestellen voor lokale ruimteverwarming

Model-ID('s):		TZR31			
Item	Symbool	Waarde	Eenheid	Item	Eenheid
Warmteafgifte				Type warmte-inbreng, alleen voor lokale ruimteverwarmingstoestellen met elektrische opslag (selecteer er één)	
Nominale warmte uitvoer	P _{nom}	2,0 kW		Handmatige warmtelastregeling, met geïntegreerde thermostaat	Nee
Minimale warmteafgifte (indicatief)	P _{min}	1,0 kW		Handmatige warmtelastregeling met kamer- en/of buitentemperatuurfeedback	Nee
Maximale continue warmte uitvoer	P _{max,c}	2,0 kW		Elektronische warmtelastregeling met kamer- en/of buitentemperatuurfeedback	Nee
Extra elektriciteitsverbruik				Ventilatorondersteunde warmteafgifte	Nee
Bij nominale warmteafgifte	e _{lmax}	--	kW	Type warmteafgifte/kamertemperatuurregeling (kies er een)	
Bij minimale warmteafgifte	e _{lmin}	--	kW	Eentraps warmteafgifte en geen regeling van de kamertemperatuur	Nee
In standby-modus	e _{lSB}	0	kW	Twee of meer handmatige trappen, geen regeling van de kamertemperatuur	Nee
				Met mechanische thermostaat kamertemperatuur regeling	Ja
				Met elektronische kamertemperatuurregeling Nr	
				Elektronische kamertemperatuurregeling plus dagtimer	Nee
				Elektronische kamertemperatuurregeling plus weektimer	Nee
				Andere besturingsopties (meerdere selecties mogelijk)	
				Kamertemperatuurregeling, met aanwezigheidsdetectie	Nee
				Kamertemperatuurregeling, met open raam detectie	Nee
				Met optie voor bediening op afstand	Nee
				Met adaptieve startregeling	Nee
				Met arbeidstijdbeperking	Nee
				Met zwarte bolsensor	Nee
Contact details	Lange Distribution Srl Via Treviso, 35 - 20127, Milaan - Italië mail: assistenza@termozeta.com www.termozeta.com Tel. +39 02.28506-1				

INFORMATIE AGI UTENTI Ai sensi

del decreto legislativo 14 marzo 2014,n.49“Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche(RAAE)”.



1. Il simbolo del cassonetto barrato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.
2. Het is mogelijk dat het apparaat een fijne vita van het middelpunt van de raccolta verkrijgt om de elektronische en elektronische apparaten te onderscheiden, tegenover de rivaliteit van het moment van acquisto van een nieuw vergelijkbaar apparaat, in een andere situatie uno.
3. Er is een verschil tussen de verschillende apparaten die elkaar opvolgen, al trattamento en allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente and sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.
4. Het kleine gebruik van het product dat deel uitmaakt van de toepassing van de sanzioni-amministratieve previste della normativa vigente.

Lange Distribution Srl heeft de kans gekregen om verschillende apportaire modifiches en/ of technische snufjes te gebruiken om kleine hoeveelheden en producten te kopen.
Termozeta is een internationaal handelsmerk. Copyright © 1995. Alle rechten voorbehouden.
Lange Distribution Srl -Via Treviso,35-20127 Milaan-Italië

INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS

In overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/UE betreffende de verwijdering van elektrische en elektronische apparatuur.



1. Het op het apparaat afgebeelde symbool van de vuilnisbak met een streep geeft aan dat het product aan het einde van zijn levensduur gescheiden van het afval moet worden ingezameld.
2. Daarom moeten alle producten die het einde van hun levensduur hebben bereikt, worden ingeleverd bij afvalverwerkingscentra die gespecialiseerd zijn in de gescheiden inzameling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, of worden teruggegeven aan de winkelier op het moment dat nieuwe soortgelijke apparatuur wordt gekocht, op een één basis.
3. De adequate gescheiden inzameling voor het daaropvolgende opstarten van de apparatuur die wordt verzonden voor recycling, behandeling en verwijdering op een milieuvriendelijke manier draagt bij tot het voorkomen van mogelijke negatieve effecten op het milieu en de gezondheid en optimaliseert de recycling en het hergebruik van componenten waaruit het apparaat bestaat .
4. Misbruik van het product door de gebruiker brengt de toepassing van administratieve sancties met zich mee volgens de geldende wetgeving.

Lange Distribution Srl behoudt zich het recht voor om technische en/of esthetische wijzigingen aan zijn producten aan te brengen om de prestaties te verbeteren.
Termozeta is een internationaal handelsmerk. Copyright © 1995. Alle rechten voorbehouden.
Lange Distribution Srl -Via Treviso,35-20127 Milaan-Italië

Geïmporteerd door Lange Distribution Srl
Via Treviso, 35
20127, Milaan Tel:
+39 02.28506-1 Prodotto
in Cina

