



ELEKTRISCHE WARMWATERVERWARMER

MODEL: TZR44



HANDLEIDING




LEES en BEWAAR voor toekomstig gebruik.

1. Houd kinderen jonger dan 3 jaar uit de buurt, tenzij ze continu onder toezicht staan.
2. Kinderen van 3 jaar en jonger dan 8 jaar mogen het apparaat alleen in-/uitschakelen op voorwaarde dat het is geplaatst of geïnstalleerd in de beoogde normale gebruikspositie en dat ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat op een veilige manier en de gevaren begrijpen.
3. Kinderen van 3 jaar en jonger dan 8 jaar mogen het apparaat niet aansluiten, regelen en schoonmaken of gebruikersonderhoud uitvoeren.
4. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en ouder en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis als ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat op een veilige manier en ze begrijpen de gevaren die eraan verbonden zijn.
- 5. LET OP De temperatuur van dit product kan erg heet worden en brandwonden veroorzaken. Bijzondere aandacht moet worden besteed aan de aanwezigheid van kinderen en kwetsbare personen.**
6. Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn serviceagent of gelijkaardig gekwalificeerde personen om gevaar te voorkomen.
7. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor enige schade veroorzaakt door oneigenlijk, onjuist of onredelijk gebruik.
8. Koppel het apparaat los van het elektriciteitsnet door de stekker uit het stopcontact te halen of door de systeemschakelaar uit te schakelen voordat u het apparaat reinigt of onderhoudt.
9. Gebruik deze pad niet in de directe omgeving van een bad, een douche of een zwembad.
10. Steek de stekker van het product niet in het stopcontact en haal de stekker er niet uit als het nat is hand.
11. Schakel in geval van abnormale situatie het apparaat onmiddellijk uit en neem contact op met de dealer of de service.

12. Het is ten strengste verboden de tas te verwijderen of te repareren: risico op elektrische schok; contact op met uw dealer of servicecentrum.
13. Voordat u het apparaat op het elektriciteitsnet aansluit, moet u ervoor zorgen dat de netspanning correct is zoals aangegeven op het label van het product en dat het apparaat voldoet aan de huidige voorschriften.
14. Gebruik geen losse stopcontacten of beschadigde kabels.
15. Houd de stekker stevig vast bij het loskoppelen van het stopcontact om elektrische schokken, kortsluiting of brand te voorkomen.
16. Voordat u het apparaat op het elektriciteitsnet aansluit, moet u ervoor zorgen dat de netspanning correct is zoals aangegeven op het label van het product en dat het apparaat voldoet aan de huidige regelgeving.
17. Gebruik het product niet voor andere doeleinden dan waarvoor het is gebouwd. Gebruik het apparaat niet op oneigenlijke wijze.
18. Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant of diens serviceagent of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon om elk gevaar te voorkomen.
19. Nooit buitenshuis gebruiken en het apparaat nooit blootstellen aan atmosferische invloeden agenten.
20. Dompel het apparaat om welke reden dan ook nooit onder in water of een andere vloeistof.
21. Raak het apparaat niet aan met natte of vochtige handen of voeten.
22. Het is absoluut verboden het apparaat te verwijderen of te repareren: risico op elektrische schokken; contact op met uw dealer of servicecentrum.
23. Niet gebruiken tijdens het opladen.
24. Het moet worden gebruikt met het oplaadrek voor wedstrijden, je kunt het niet zelf veranderen of repareren.
25. Sla en steek niet op het oppervlak. Druk niet te hard tijdens het gebruik, of het zal lekkage en schade veroorzaken.
26. Trek het oplaadrek eruit als de verwarmers extreem uitzet zeer.
27. Hoe korter de oplaadtijd, hoe lager de temperatuur van het product.
28. Let op: het apparaat wordt heet.
29. Als de temperatuur na het opladen te hoog voor u is, gebruik het apparaat dan niet onmiddellijk of laat het afkoelen.
30. Verplaats de verwarmers niet door aan het snoer te trekken.

31. Trek het oplaadrek eruit en gebruik de verwarmer niet wanneer deze is geplaatst abnormaal geluid, rook of lekkage hebben.
32. De verwarmer mag alleen worden gebruikt met nominale spanning en frequentie.
Koppel het apparaat niet los met natte handen
33. Het apparaat moet worden teruggestuurd naar de fabrikant of zijn serviceagent als de verbinding is verbroken.
34. Laat het apparaat afkoelen voordat u het opvouwt.
35. Zorg ervoor dat het apparaat niet kreukt door er voorwerpen op te leggen tijdens het drogen opslag.
36. Onderzoek het apparaat regelmatig. Gebruik het product niet bij lekkage of schade. Als er dergelijke tekenen zijn of als het apparaat verkeerd is gebruikt, moet u het voor verder gebruik terugsturen naar de leverancier.
37. Dit apparaat is niet bedoeld voor medisch gebruik in ziekenhuizen 38. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en ouder en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis als ze onder toezicht staan of instructie over het gebruik van het apparaat op een veilige manier en de betrokken gevaren begrijpen.
39. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
40. Gebruik het apparaat niet bij zieke personen, baby's of personen die ongevoelig zijn voor hitte.
41. Het apparaat mag niet worden gebruikt door jonge kinderen, tenzij het kind voldoende is geïnstrueerd over hoe het apparaat veilig moet worden gebruikt.

WARNING



PRODUCT BESCHRIJVING

Deze warmer is een warmwaterkruik in nieuwe stijl die is gemaakt van speciaal materiaal, hij kan warm blijven en je een heel zacht, comfortabel en handig gevoel geven.

De warmer is een van de nieuwe gezonde en warmhoudproducten. Het kan pijn verlichten zoals artritis, kiespijn, hoofdpijn, rug- en nekpijn, winterhanden.

Het heeft een groot verschil met een normale warmer, het duurt 10-15 minuten om de warmer op te laden en hij kan 2-5 uur warm blijven.

HOE TE GEBRUIKEN

Voordat u deze verwarmers oplaadt, plaatst u de verwarmers en het oplaadrek

plat op tafel met de stekker naar boven, plaats dan het oplaadrek op de verwarmers en sluit de stroom aan.

De zachte verwarmers worden automatisch uitgeschakeld en het indicatielampje gaat uit na 10-15 minuten opwarmen. Trek dan het oplaadrek eruit, de verwarmers kan vrij worden gebruikt zonder het oplaadrek.

Als de warmer koel is, kunt u de trap aan de voorkant nemen om weer op te laden.

Om ervoor te zorgen dat de verwarming meer symmetrisch is, schudt u de verwarmers tijdens het verwarmen gedurende 4-5 minuten.

REINIGING EN ONDERHOUD

- Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u gaat schoonmaken.
 - Wanneer uw pad moet worden schoongemaakt, veegt u de buitenoppervlakken af met een natte, zachte doek.
 - Gebruik geen direct water of andere vloeistoffen.
 - Gebruik geen oplosmiddelen of schurende vloeistoffen.
 - Bewaar het product op een droge plaats en bedek het tegen stof.
- Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.
- Bewaar het product als het niet in gebruik is als volgt: maak alle onderdelen van het product schoon en berg ze op in de originele verpakking.

TECHNISCHE DATA

MODEL: TZR44

VERMOGEN: 360W

SPANNING: 220 – 240V~ 50 Hz

INFORMATIE AGI UTENTI Ai sensi

del decreto legislativo 14 marzo 2014, n.49 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche(RAAE)".



1. Il simbolo del cassonetto barrato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.
2. Het is mogelijk dat het apparaat een fijne vita van het middelpunt van de raccolta verkrijgt om de elektronische en elektronische apparaten te onderscheiden, tegenover de rivaliteit van het moment van acquisto van een nieuw vergelijkbaar apparaat, in een andere situatie uno.
3. Er is een verschil tussen de verschillende apparaten die elkaar opvolgen, al trattamento en allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente and sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.
4. Het kleine gebruik van het product dat deel uitmaakt van de toepassing van de sanzioni-amministratieve previste della normativa vigente.

Lange Distribution Srl heeft de kans gekregen om verschillende apportaire modifiches en/ of technische snufjes te gebruiken om kleine hoeveelheden en producten te kopen.

Termozeta is een internationaal handelsmerk. Copyright © 1995. Alle rechten voorbehouden.

Lange Distribution Srl -Via Treviso,35-20127 Milaan-Italië

INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS

In overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/UE betreffende de verwijdering van elektrische en elektronische apparatuur.



1. Het op het apparaat afgebeelde symbool van de vuilnisbak met een streep geeft aan dat het product aan het einde van zijn levensduur gescheiden van het afval moet worden ingezameld.
2. Daarom moeten alle producten die het einde van hun levensduur hebben bereikt, worden ingeleverd bij afvalverwerkingscentra die gespecialiseerd zijn in de gescheiden inzameling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, of worden teruggegeven aan de winkelier op het moment dat nieuwe soortgelijke apparatuur wordt gekocht, op een één basis.
3. De adequate gescheiden inzameling voor het daaropvolgende opstarten van de apparatuur die wordt verzonden voor recycling, behandeling en verwijdering op een milieuvriendelijke manier draagt bij tot het voorkomen van mogelijke negatieve effecten op het milieu en de gezondheid en optimaliseert de recycling en het hergebruik van componenten waaruit het apparaat bestaat .
4. Misbruik van het product door de gebruiker brengt de toepassing van administratieve sancties met zich mee volgens de geldende wetgeving.

Lange Distribution Srl behoudt zich het recht voor om technische en/of esthetische wijzigingen aan zijn producten aan te brengen om de prestaties te verbeteren.

Termozeta is een internationaal handelsmerk. Copyright © 1995. Alle rechten voorbehouden.

Lange Distribution Srl -Via Treviso,35-20127 Milaan-Italië

Geïmporteerd door Lange Distribution Srl

Via Treviso, 35

20127, Milaan Tel:

+39 02.28506-1

Prodotto in Cina

